iTOMA

Wecker mit kabellosem Ladegerät 1,2" weißes Display, Doppelalarm, USB-Ladeanschluss, LED und Temperatursensor

BENUTZERHANDBUCH

iC801

Besuchen Sie unsere Webseite unter www.itoma.com

1 WARNUNG

AVERTISSEMENT: AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL Á LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.
UM FEUER- ODER ELEKTROSCHOCKGEFAHR ZU VERMEIDEN, VERWENDEN SIE DIESEN STECKER NICHT MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL, EINER STECKERBUCHSE ODER EINER ANDEREN STECKDOSE, ES SEI DENN, DIE KONTAKTSTIFTE KÖNNEN VOLLSTÄNDIG EINGESTECKT WERDEN,UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE KONTAKTSTIFE FREI LIEGEN. UM FEUER- ODER STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN,SETZEN SIE DIESES GERÄT NICHT DEM REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten „gefährlichen Spannung" im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags für Personen besteht.

VORSICHT
ELEKTROSCHOCKGEFAHR NICHT ÖFFNEN
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR
WARNUNG: LEKTROSCHOCKGEFAHR, NICHT ÖFFNEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE-NE PAS OUVRIR

WARNUNG: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS VERRINGERN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER DIE RÜCKSEITE). ES BEFINDEN SICH KEINE VOM ANWENDER ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN DES GERÄTES. WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.
AVIS : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE-NE PAS OUVRIR

Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Literatur hinweisen.

Dies ist ein Gerät der Klasse II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.

Die Warnmarkierung und das Typenschild befinden sich am unteren Gehäuse des Gerätes.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1.) Lesen Sie diese Anleitung. Bewahren Sie sie auf. Befolgen Sie alle Anweisungen. Beachten Sie alle Warnungen.
2.) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
3.) Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
4.) Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
5.) Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräte (einschließlich Verstärker) installieren, die Wärme erzeugen.
6.) Umgehen Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdeten Steckers. Der polarisierte Stecker hat zwei Kontaktstifte, eine breiter als die andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei Kontaktstifte und einen dritten Erdungszstift. Der breite Kontaktstift oder der dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
7.) Achten Sie darauf, dass niemand auf das Netzkabel tritt oder dieses einklemmen, insbesondere an Steckern und Stellen, an der sie aus dem Gerät austreten.
8.) Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbaugeräte/Zubehörteile.
9.) Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung.
10.) Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. durch Beschädigung des Netzkabels oder des Netzsteckers, durch Verschütten von Flüssigkeit oder durch Eindringen von Gegenständen in das Gerät, durch Regen oder Feuchtigkeit, durch ungewöhnlichen Betrieb oder durch Herunterfallen.
11.) Verwenden Sie das Gerät nur mit Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch, die vom Hersteller angegeben oder mit dem Gerät verkauft werden. Wenn ein Wagen verwendet wird, ist Vorsicht geboten, wenn die Kombination aus Wagen und Gerät bewegt wird, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

12.) Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät aufgestellt werden.
13.) Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet und sollte leicht zugänglich bleiben. bei bestimmungsgemäßer Verwendung betriebsbereit. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, sollte der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.
14.) Die Batterie darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn Batterien falsch ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur gleiche oder äquivalente Batterien
PRÉCAUTION: Danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrect. Remplacer les piles seulement par le méme type de pile ou l'équivalent.

∗ Les marquages sont inscrits en bas de l'appareil. Les précautions d'emploi sont inscrites en bas de l'appareil.
La prise du secteur ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible pendant son utilisation.
Pour être complètement déconnecté de l'alimentation d'entrée, la prise doit être débranchée du secteur.
Les piles ne doivent pas être exposées à de forte chaleur, tel qu' á la lumière du soleil, au feu ou autres choses de semblable.
La prise du secteur est utilisé pour déconnecter le système.
La prise du secteur ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible pendant son utilisation.
Pour être complètement déconnecté de l'alimentation d'entrée, la prise doit être débranchée du secteur.
L'adaptateur AC/AC de l'appareil est utilisé pour déconnecter le système.
L'adaptateur AC/AC de l'appareil ne doit pas être obstrué ou doit être facilement accessible pendant son utilisation.
Pour être complètement déconnecté de l'alimentation d'entrée, l'adaptateur AC/AC de l'appareil doit être déconnecté du secteur.

- Für eine ausreichende Belüftung sollten Sie einen Mindestabstand von 10 cm um das Gerät herum bewahren.
  10 cm de distance minimale autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.
- Die Belüftung sollte nicht durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
  Ne pas recouvrir les entrées d'aérations avec des objets tel qu'un journal, une nappe, un rideau, etc.
- Stellen Sie keine offenen Flammenquellen wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät.
  Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.
- Beachten Sie die Umweltaspekte der Batterieentsorgung.
  Les piles usagées doivent être jetées en respectant l'environnement.
- Der Einsatz von Geräten in tropischen und/oder gemäßigten Klimazonen.
  L'utilisation de l'appareil dans un climat tropical et/ou modéré.

WARNUNG

BATTERIE NICHT VERSCHLUCKEN, VERBRENNUNGSGEFAHR

WARNUNG
Batterie nicht verschlucken, Verbrennungsgefahr
Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie.
Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann es innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren Verbrennungen und zum Tod führen.
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
Wenn Sie der Meinung sind, dass Batterien verschluckt oder in einem Körperteil platziert wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

AVERTISSEMENT
Ne pas ingérer la pile, Danger de brulure chimique
Ce produit contient une pile bouton.
Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement
et peut entraîner la mort.
Conserver les piles neuves et usées hors de portée des enfants.
Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et tenir hors de portée des enfants.
En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consulter immédiatement un médecin.

2 Wichtige Hinweise

- Vermeiden Sie die Installation dieses Geräts an Orten, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind oder in der Nähe von Geräten, die Wärme abstrahlen, wie z.B. elektrische Heizgeräte, auf anderen Stereogeräten, an Orten ohne Belüftung, in staubigen Bereichen, an Orten, die ständigen Vibrationen ausgesetzt sind, und/oder feuchten oder nassen Bereichen.
- Bedienen Sie Bedienelemente und Schalter wie im Handbuch beschrieben.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass das Netzteil richtig installiert ist.
- Wenn Sie das Gerät bewegen, müssen Sie zuerst den Netzstecker ziehen.

FCC-Informationen

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
  (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
  (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

3 Vorbereitung für die Verwendung

Auspacken und Aufstellen

- Nehmen Sie das Radio aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Radio. **Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, falls das Radio jemals gewartet oder transportiert werden muss. Der Originalkarton und das Verpackungsmaterial sind die einzige sichere Möglichkeit, Ihr Radio vor Transportschäden zu schützen.**
- Entfernen Sie alle beschreibenden Etiketten oder Aufkleber auf der Vorder- oder Oberseite des Gehäuses. Entfernen Sie keine Etiketten oder Aufkleber von der Rückseite oder dem Boden des Gehäuses.
- Beachten Sie die Seriennummer auf der Unterseite Ihres Radios und schreiben Sie diese Nummer in das Feld auf der Seite „Garantie" in diesem Handbuch.
- Stellen Sie Ihr Funkgerät auf eine ebene Fläche wie einen Tisch, einen Schreibtisch oder ein Regal, von der eine Steckdose bequem zu erreichen ist, und die nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und fernab von Hitze-, Schmutz-, Staub-, Feuchtigkeits- oder Vibrationsquellen.
- Wickeln Sie das Netzkabel, das das Netzteil verbindet, ab und ziehen Sie es bis auf seine volle Länge aus. Die FM-Antenne ist in dieses Kabel eingebaut. Es muss vollständig erweitert werden, um den besten FM-Empfang zu gewährleisten.

Schützen Sie Ihre Möbel

Dieses Modell ist mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet, um zu verhindern, dass sich das Produkt bewegt, wenn Sie die Bedienelemente bedienen. Diese „Füße" sind aus nicht-migrierendem Gummimaterial hergestellt, das speziell entwickelt wurde, um Flecken auf Ihren Möbeln zu vermeiden. Jedoch können bestimmte Arten von ölhaltigen Möbelpolituren, Holzschutzmitteln oder Reinigungssprays dazu führen, dass die Gummifüße weich werden und Spuren oder Gummireste auf den Möbeln hinterlassen. Um Schäden an Ihren Möbeln zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen dringend, kleine selbstklebende Filzpolster zu kaufen, die überall in Haushaltswarenläden und Baumärkten erhältlich sind, und kleben Sie diese Polster auf die Unterseite der Gummifüße, bevor Sie das Produkt auf edle Holzmöbel stellen.

Stromquelle

Dieses Radio ist nur für den normalen Betrieb mit 120V 60Hz Wechselstrom ausgelegt. Versuchen Sie nicht, das Radio an einer anderen Art von Stromquelle anzuschließen. Diese könnte sonst zu Schäden am Radio führen, die nicht durch Ihre Garantie abgedeckt sind. Dieses Radio sollte an eine Steckdose angeschlossen werden, die immer unter Strom steht. Schließen Sie es nicht an eine Steckdose an, die über einen Wandschalter gesteuert wird. Wenn die Stromversorgung des Radios unterbrochen wird, übernimmt die eingebaute Lithiumbatterie die Zeit- und Alarmeinstellungen. Um die Lebensdauer der Lithiumbatterie zu maximieren, halten Sie das Radio immer an eine „stromführende" Steckdose angeschlossen.

4 Lieferumfang

- iC801 Uhr x 1
- Benutzerhandbuch



5 Anordnung der Bedienelemente und Anzeigen

Vorderseite

Oberseite



1. ALARM 1-Anzeige
2. ALARM 2-Anzeige
3. AM-Anzeige (Ein = AM, Aus = PM)
4. Batteriestandsanzeige
5. Kabellose Qi-Ladeanzeige
   ('Langsam blinkendes rot' =Laden;
   'Schnell blinkendes rot' =Ladefehler;
   'Dauerhaftes grün' =Laden abgeschlossen)
6. ALARM 1-Taste
7. ALARM 2-Taste
8. EINSTELLUNG RAUF▲/ RUNTER▼-Taste
9. LED EIN/AUS-Taste
10. TEMPERATUR-Taste
11. SNOOOZE/DIMMER-Taste
12. Kabelloses Qi-Ladepad
13. Temperatursensor (°C oder °F)
14. Netzteil
15. ERSATZBATTERIE-Fach
16. ZEIT/WECKER-EINSTELLUNGS-Taste
17. ZEITZONE-Taste
18. USB-Ladeausgang

6 Einstellen der Zeitzone

Erste Standardeinstellung im Uhrenmodus

Wenn Sie Ihr Uhrenradio zum ersten Mal an die Steckdose anschließen, stellt sich die Uhr automatisch auf die Standardzeit ein. Wenn Sie festgestellt haben, dass die Uhrzeit nicht korrekt ist, können Sie die Stunde mit den Tasten ZEITZONE und RAUF/RUNTER einstellen.

Ändern Sie die Zeitzone, indem Sie die Taste "ZEITZONE" gedrückt halten.





❶ Halten Sie die Taste „ZEITZONE" gedrückt.

❷ Drücken Sie die Taste „▼"oder „▲" bis Ihre eigene Zeitzone auf der Anzeige erscheint, dann lassen Sie die Tasten los.

7 Die Uhr manuell einstellen

Überprüfen des aktuellen Jahres/Datums/Wochentags/Uhrzeit-Einstellungen

Drücken Sie kurz die Taste TIME SET wiederholt, um zwischen Jahr, Datum, Wochentag (wobei d1, d2-d7 für Montag, Dienstag bis Sonntag steht) Uhrzeit zu wechseln. Um den Zeitanzeigemodus wieder aufzunehmen, lassen Sie den Wecker 5 Sekunden lang ohne Aktion stehen.

Einstellung der 12/24 Stunden-Anzeige

❶ Halten Sie die Taste „TIME SET" gedrückt, bis entweder die 12H- oder die 24H-Anzeige blinkt. Lassen Sie dann Sie die Taste los;.
❷ Drücken Sie „▲", um 12/24 Stunden zu wählen.

Einstellung des Jahres

❶ Halten Sie die Taste „TIME SET" gedrückt, bis die Jahresanzeige blinkt. Lassen Sie dann die Taste los;
❷ Drücken Sie „▼" oder „▲", um das Jahr einzustellen.

Einstellung des Datums

❸ Drücken Sie die Taste „TIME SET" erneut und lassen Sie sie los. Jetzt blinkt der Monat.
❹ Drücken Sie „▼" oder „▲", um den Monat einzustellen.
❺ Drücken Sie die Taste „TIME SET" erneut und lassen Sie sie los. Jetzt blinkt der Tag.
❻ Drücken Sie die Taste „▼" oder „▲", um den Tag einzustellen.
Zum Beispiel wird der 21. Mai als „5 21" angezeigt.

Einstellung des Uhrzeit

❼ Drücken Sie die Taste „TIME SET" erneut und lassen Sie sie los. Jetzt blinkt die Stunde.
❽ Drücken Sie „▼" oder „▲", um die Stunde einzustellen.
❾ Drücken Sie die Taste „TIME SET" erneut und lassen Sie sie los. Jetzt blinkt die Minute.
❿ Drücken Sie die Taste „▼" oder „▲", um die Minute einzustellen.
⓫ Drücken Sie die Taste „TIME SET" erneut oder lassen Sie den 5 Sekunden lang ohne Aktion stehen, um alle Einstellungen zu speichern und den Uhrzeitmodus fortzusetzen.

8 Einstellung der Weckzeit

Einstellen der Weckzeiten und des Alarms (AL1 oder Al2)

❶ Um Weckzeit AL1 (AL2) einzustellen, halten Sie die Taste „AL1“ („AL2“) gedrückt, bis die Stunde blinkt. Lassen Sie dann die Taste „AL1“ („AL2“) los und drücken Sie „▼“ oder „▲“, um die Stunde einzustellen.
❷ Drücken Sie die Taste „AL1“ („AL2“) erneut, bis die Minuten blinken. Drücken Sie „▼“ oder „▲“, um die Minuten einzustellen.

❸ Drücken Sie die Taste „AL1“ („AL2“) erneut, um einen der drei verschiedenen Alarm-Wochenmodi auszuwählen.

• 1-7 – Der Alarm geht an allen 7 Tagen an (Standard).



• 1-5 – Der Alarm geht nur von Montag bis Freitag an.



• 6-7 – Der Alarm geht nur am Samstag und Sonntag an.



❹ Drücken Sie „▲“ oder „▼“, um den für Sie passenden Alarm-Wochenmodus auszuwählen.
❺ Drücken Sie die Taste AL1 (AL2) erneut, um die Alarmeinstellungen zu speichern und den Uhrzeitmodus fortzusetzen.

Den Alarm (AL1 oder AL2) ein- oder ausschalten

Drücken Sie die Taste „AL1“ („AL2“) , um die Alarmeinstellung für die von Ihnen oben eingestellte Weckzeit zu aktivieren.
Wenn die Anzeige AL 1 (AL2) leuchtet, ist der „Mit Summer aufwecken“-Alarm für AL1 (AL2) eingeschaltet.

Um den Alarm vollständig auszuschalten, drücken Sie die Taste „AL1“ („AL2“) wiederholt, bis die Anzeige für den AL1(AL2) „Mit Summer aufwecken“-Alarm aus ist.

Schlummer-Funktion

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die „SCHLUMMER“-Taste, um den Alarm für 9 Minuten zu unterbrechen. Die Alarmanzeige blinkt während die Schlummer-Funktion aktiviert ist.
Der Schlummeralarm ist nur für eine Stunde aktiv. Um den Schlummeralarm-Modus auszuschalten, drücken Sie die Taste AL1 (AL2) einmal. Die Alarmanzeige leuchtet (um am nächsten Tag wieder eingeschaltet zu sein, wenn der entsprechende Alarmwochenmodus eingestellt ist).



9 Erfassen der Raumtemperatur

Fahrenheit

Celsius

❶ Drücken Sie die Taste „TEMP.“, um die Raumtemperatur in Fahrenheit (F) oder Celsius (C) zu erfassen.
❷ Die Temperatur kann in Fahrenheit oder Celsius angezeigt werden, indem Sie im Temperaturmodus die Taste „**TEMP.**“ gedrückt halten.

WARNUNG: Stecken Sie den Temperatursensor NICHT in den Mund oder in einen anderen Teil des Körpers, um zu vermeiden, dass er zerbricht und Sie verletzt.

10 LED

Drücken Sie die angezeigte Taste, um die LED zur Dekorationen einzuschalten. Um sie auszuschalten, drücken Sie die gleiche Taste erneut einmal.



11 4-stufige Dimmersteuerung

Drücken Sie die Taste „DIMMER“, um eine der 4 Helligkeitsstufen für die Uhrzeitanzeige einzustellen.



12 USB zum Aufladen

Ausgang (Gleichstrom) 5V 1A zum Laden von Mobiltelefonen oder tragbaren digitalen Audio-Playern.

Hinweis: Der vom Gerät aufgenommene Ladestrom kann aufgrund des unterschiedlichen Zustands des USB-Ladekabels oder der Ladeeigenschaften des Akkus variieren.



13 Kabelloses Qi-Laden



Auf diesem Gerät befindet sich ein 5W Kabelloses Qi-Ladepad für die drahtlose Energieübertragung auf alle Qi-kompatiblen Smartphones oder Qi-fähige Empfänger über einen vertikalen Abstand von nicht mehr als 0,2 Zoll (5 mm).
❶ Platzieren Sie Ihr Qi-kompatibles Smartphone oder Empfänger (nur ein Gerät gleichzeitig) auf dem Kabellosen Ladepad. Die Mitte Ihres Smartphones oder Receivers muss sich genau in der Mitte dieses Ladepads befinden, um die Ladeleistung zu maximieren.
❷ Wenn das kabellose Laden gestartet oder erkannt wird, blinkt die Qi-Anzeige langsam rot.
❸ Wenn ein Fehler während des Ladens auftritt (wenn Blech/Metal auf das Ladepad gelegt wird), blinkt die Qi-Anzeige schnell rot oder blinkt abwechselnd rot und grün, um den Benutzer zu warnen und aufzufordern, den fehlerhaften Empfänger zu entfernen.
❹ Wenn Ihr Smartphone vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Qi-Anzeige dauerhaft grün (außer bei iPhones).

14 Auswechseln der Lithium-Batterie





Die Notbatterie wird nur verwendet, um die Zeit- und Alarmeinstellungen für den Fall eines Stromausfalls zu bewahren. Wenn die Batterieleistung unter einen bestimmten Wert sinkt, blinkt die Anzeige NIEDRIGE BATTERIE „ ▭ “. Sie sollten die Batterie durch eine neue 3V-Lithium-Batterie CR2032 oder gleichwertig wie folgt ersetzen:
1) Entfernen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die Schraube, die den Batteriehalter am Gehäuse befestigt.
2) Nehmen Sie die Originalbatterie aus dem Halter und setzen Sie die neue Batterie auf die gleiche Weise unter Beachtung der positiven (+) Polarität in den Halter ein.
3) Schieben Sie den Halter mit der neuen Batterie wieder in den Schlitz im Gehäuse.
4) Setzen Sie die Schraube, die den Batteriehalter am Gehäuse befestigt, wieder ein.

15 Reinigung und Wartung

Pflege des Gehäuses

Wenn das Gehäuse staubig wird, wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab. Wenn das Gehäuse verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Lassen Sie niemals Wasser oder Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Reinigungspads, da diese die Oberfläche Ihres Radios beschädigen können.

Vorsichtsmaßnahmen für Lithium-Batterien

- Entsorgen Sie alte Batterien ordnungsgemäß. Lassen Sie sie nicht herumliegen, wo ein kleines Kind oder Haustier damit spielen oder es sie verschlucken könnte. Wenn die Batterie verschluckt wird, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Bei unsachgemäßer Behandlung kann die Batterie explodieren. Versuchen Sie nicht, sie aufzuladen oder zu zerlegen. Entsorgen Sie alte Batterien nicht im Feuer.

16 Beschränkte Garantie

iTOMA

1-jährige beschränkte Garantie

iTOMA (Hong Kong) Company Limited (iTOMA) garantiert dem Originalverbraucher dieses iTOMA-Produkts, dass es innerhalb eines Jahres nach dem ursprünglichen Kaufdatum einen Ersatz für jedes Teil liefert oder nach eigenem Ermessen repariert, das sich bei normalem Gebrauch als defekt erweist.

Diese Garantie gilt nicht für optische Elemente, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Antennen, Knöpfe, Schränke oder Gehäuse, und im Falle von Batterien, für Schäden, die durch auslaufende Batterien verursacht werden. Sie gilt auch nicht für das Produkt oder Teile davon, wenn diese durch Missbrauch oder Fahrlässigkeit beschädigt wurden.

Darüber hinaus erlischt diese Garantie, wenn das Produkt oder ein Teil davon nach Ansicht von iTOMA nicht korrekt installiert oder von jemandem anderes als dem Kundendienst von iTOMA repariert oder verändert wurde.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden oder Einschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig, so dass die oben genannten Ausschlüsse und Beschränkungen möglicherweise nicht für Sie gelten.

Für Service, Garantie oder Produktinformationen wenden
Sie sich bitte an iTOMA (Hong Kong) Company Limited,
info@itoma.com

BITTE BEWAHREN SIE DIESE KARTE ZUSAMMEN MIT DEM ORIGINAL DATIERTEN KAUFBELEG FÜR IHRE UNTERLAGEN UND FÜR DEN KUNDENDIENST AUF.

iTOMA Teile-Nr. iC801-20181113-00

Gedruckt in China